

ELEMENTI IN P.E. CON RESINA CEMENTIZIA ISTRUZIONI PER LA POSA

- La superficie di applicazione del prodotto deve essere asciutta, pulita, resistente e complanare. Il fissaggio è più forte se il fondo è scalfito o ruvido.
- Stendere il collante cementizio (colla da cappotto) sulla superficie in polistirolo espanso ed incollare la cornice sull'intonaco grezzo, prima di realizzare lo strato al civile. Se applicata su cappotto, posare la cornice direttamente sull'intonaco armato. Per tagliare i moduli su misura usare una sega e lisciare le teste.
- Applicare il collante cementizio anche nelle teste dei moduli della cornice che vanno in aderenza tra loro, affiancare bene le fughe e rimuovere l'eccesso di collante.
- Chiudere perfettamente tutte le fughe con silicone acrilico.

...buon lavoro

